


高さ調整式踏み台

商品コード 010-8894 品番 AF-4AF-5010 - 8895


取扱説明書

このたびは「高さ調整式踏み台」をお買い求めい ただき、ありがとうございます。この商品は高さ が調整できる踏み台です。この取扱説明書をよく お読みいただき、安全にご利用ください。

①各部の名称



梱包内容



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、 お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。

手すりパイプ 保護クッション <≫ × 2個 固定ボルト (六角ボタンボルトM6×40) (**本本** ばね座金 (M6外径12) (**())**×4枚

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

■ 必ず行う

(おすすめしたい項目

- ●第三者に譲渡・貸与される場合も、 この説明書を必ず添付してください。
- ●この説明書は保証書を兼用しています。 大切に保管してください。
- ●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの 販売店もしくは当社にご連絡ください。

_ ■もくじ■
①各部の名称1
②安全上のご注意2
③組立方法2-5
・組立前の準備2
・AF-4の組立方法2-4
・天板高さの調整方法3
AF-5追加の組立方法4-5
・手すりパイプの調整方法5
④設置方法6
・壁面と床面で固定する方法6
・床面のみで固定する方法6
⑤使用上のご注意7
⑥お手入れ方法7

⑦保証規定(保証書)

⑧基本仕様

8

②安全上のご注意

- ●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

重要事項 危害・損害 ●ねじなど必要な部品を省かない。 ●改造、加工は絶対にしない。 ●改造、加工は絶対にしない。 ●改置後、ガタツキ、ねじの緩み、締め忘れがないことを確認する。 重大な事故や器具損傷の原因となる。 重大な事故や器具損傷の原因となる。

	注意 ケガや器具損傷の原因となる。	
絵表示	重要事項	危害・損害
	●天板上で飛んだり跳ねたりしない。	器具損傷の原因になる。
	●高所からの落下など強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
	●取扱説明書に記載されていない工具は使用しない。	器具損傷の原因になる。
	●火気を近づけない。	変形変色、器具損傷の原因になる。
	●室内では使用しない。	床等の変色、損傷の原因になる。

③組立方法

組立前の準備

当製品を組立てるには、①ドライバーと六角棒スパナ(呼び4)、スパナ(呼び13)が必要です。





必ず手順を守り組立てください。




手すりパイプを利用の場合は、別売りのAF-5が1本もしくは2本必要です。

AF-4の組立方法

1. 側板右及び側板左にアジャスターを取付けます。


⊕ドライバー



③組立方法

AF-4の組立方法


2. 側板右に天板を取付け、その後同様に側板左を取付けます。




2段目の天板裏の穴位置は内側

六角棒スパナ

●側板には下記のように内側にシールが貼付されていますので、 その部分を下に向けて置くと組立しやすくなります。



天板をもう片方の側板に取付けると下図のようになります。




に向けるようにしてください。 上図のように側板右の上に天板を置き、高さを決めて、固定ボルトとばね座金で 天板の内側から側板右に六角棒スパナで締め付けて固定します。

側板右


天板の高さの調整は下図を参照してください。

3. 側板右に側板カバー右を取付け、その後同様に側板左に側板カバー左を取付けます。





●側板カバーには下記のように内側にシールが貼付されています ので、側板右と側板カバー右に貼付された「右内側」のシール同 士を向かい合わせて取付けます。




天板高さの調整方法

天板の高さは、側板と天板にあけてある穴の組合せにより調整します。



\		
	⊖	
	() () 2 5 ~ 2 7 c m () ()	
	2 2~2 4 cm	
	0	
	() () 13~15 cm () ()	() () 13~15 cm
	10~12cm	○ ○ 10~12cm






天板の1段目と2段目は 10cmから15cmの 間でフルフラットにできます。


置かれた側板の穴位置に天板の穴位置を合わせるとぴったりと合います。

- 組合せ参考例

【例】2段目を20cm、1段目を10cmに取付ける場合(縁側高さ30cmを想定)








● は六角穴付きボタンボルトで締め付ける部分です。


注意:側板及び天板を取付けるときは、それぞれ必ず4箇所ずつ取付けてください。



③組立方法

AF-4の組立方法


4. A F - 4 本体が組立て終わった時点で側板の手すり棒穴部分に 保護クッション穴なしを取付けます。






●保護クッション穴なしは手すり棒穴部分に押さえ込むように はめ込めるときっちりと取付けられます。

5.2段目の天板を22cm以上に取付けている場合は、2段目の天板の裏側に蹴込み板を取付けます。



①~④の部材は、手すりパイプAF-5 (別売) に



すりパイプを通るところが見えますので取付けやすくなります。


AF-5追加の組立方法 AF-5(別売)が必要です。

1. 手すりパイプに保護クッション穴ありを取付けます。 2. 手すりパイプを側板に取付けます。 ①保護クッション穴あり 手すりパイプ 手すりパイプを2本使用の際は、 側板右 手すりパイプ 上記取付けをもう片方に同様に 取付けてください。 AF-5 (別売) **@**|• ④平座金 ③ばね座金 ①保護クッション穴あり ②固定ボルト 保護クッション穴ありの 取付け方向にご注意ください。 ●下の拡大図を見ると、側板の切り欠き部分から固定ボルトが手


同梱されています。

③組立方法

AF-5追加の組立方法 ・・・ AF-5 (別売)が必要です。




5.2段目の天板を22cm以上に取付けている場合は、2段目の天板の裏側に蹴込み板を取付けます。



手すりパイプ高さの調整方法

手すりは高さ調整が可能です。 右記の手すりパイプの高さ調整方法をご参照ください。



④設置方法


手順A…壁面固定金具が使用でき、壁面と床面の6箇所で固定する場合

1.壁面固定金具(短)又は(長)2個を側板カバーに壁面固定金具取付けねじで仮止めしてください。(スライド出来る程度)


※壁面から側板までの寸法が

25~42mm 壁面固定金具(短) 42~100mm壁面固定金具(長)

を使用してください。



2.壁面がコンクリートの場合は樹脂製プラグ小を取付けて壁面固定ねじで 壁面固定金具(短)又は(長) 2 個を取付けてください。 壁面が木の場合は、壁面固定ねじで取付けてください。



ガタツキがある場合は、アジャスター下のナットを回して調整してください。


↑ アジャスターを出しすぎますと、不安定になり危険です。 調整高さは最大30mmまでにしてください。

※床面から壁面固定金具天端までは238~268mmとなります。(アジャスターで調整が30mmできます)

手順B … 壁面固定金具が使用できず、床面だけの4箇所で固定する場合


1. 踏み台を設置場所に戻し、ガタツキがある場合は、アジャスターの下のナットを回して調整してください。

▲アジャスターを出しすぎますと、不安定になり危険です。 調整高さは最大30mmまでにしてください。




2. 地面固定金具を地面取付けねじでしっかり固定してください。 コンクリート地面の場合は、アジャスターのねじ穴と 同じ位置にφ8深さ45mmの下穴をあけ、 樹脂製プラグ大を打ち込み、地面取付けねじで 取付けてください。

▲ 地面固定金具は、必ず前後で違う方向に固定してください。 同じ方向に固定しないでください。



コンクリート地面の場合 地面取付けねじ 樹脂製プラグ大 地面取付けねじ 地面取付けねじ 地面取付けねじ

3. 地面固定金具の方向を決め、アジャスターの下のナット部を付属のスパナで固定したままで上のナットをもう片方のスパナで締め付けて踏み台を固定してください。



⑤使用上のご注意

●使用前にこの「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害•損害
	●子供の遊具として使用しない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。
	●海外では使用しない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。
	●本来の使用目的以外では使用しない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●手すりにぶらさがったりもたれたりしない。	器具損傷・転等の原因になる。
	●手すりや踏み台に油などが付着していた場合、速やかにふき取る。	転倒の原因となる。

⑥お手入れ方法

●使用前にこの「お手入れ方法」をよくお読みの上、正しく使用してください。

ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
	●酸性、アルカリ性洗剤は使用しない。	変形変色の原因となる。
\bigcirc	●シンナーやベンジン等の有機溶剤は使用しない。	変形変色の原因となる。
	●クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。	傷がつく原因となる。
0	●定期的にガタツキ、ねじの緩み、締め忘れ、部品の破損、 その他異常がないか点検する。	ケガや器具損傷の原因となる。


■普段のお手入れ方法


- 1. やわらかいでからぶきする。 図 ①
- 2. 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた やわらかい布で拭く。 図2
- 3. 洗剤が残らないように水ぶきする。 図 3
- 4. 最後にやわらかい布で水気を完全に拭きとる。 図 4


お手入れに次のものは使わないでください。













●漬け置き洗いはしない。変質、変形、変色の原因となる。



●塩素系洗剤での清掃を行う場合は、濃度を0.1%(1000mlの水に対し1ml)以下とし、やわらかい布に含ました後、 固く絞り、手早くふく。また洗剤が1箇所に溜まらないように注意する。

■点検

- ●定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじの緩み、閉め忘れや破損、その他異常がないか確認する。
- ●異常があった場合は、直ちに使用を中止し、納入業者へご相談ください。

⑦保証規定

■保証期間:お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理 または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は保証期間内においても有償修理となります。

本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。

お買い上げ後の落下、輸送による損傷。

- 使用による外観や本体各部の消耗およびキズ。
- 5) リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。

(単位 mm)

日本国外での使用。

当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。

本書の提示のない場合。

9)組立不備による損傷及び不具合。

(10) 納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名:

ご購入日 :

年

月

日

⑧基本仕様

品名:AF-4 高さ調整式踏み台

材質:本体 スチール

保護クッション穴なし 樹脂

ねじ等 ステンレス製

性能:天板すべり止め仕様、高さ調整式

重量: 25 k g 原産国:台湾

耐荷重:100kg(静荷重)

寸法:下記参照

品名:AF-5 高さ調整式踏み台手すりパイプ

材質:手すりパイプ スチール


保護クッション穴あり 樹脂


ねじ等 ステンレス製

性能:手すり高さ調整式

重量: 3.2 k g 原産国:台湾

寸法:下記参照





TEL 06-6774-2255 http://www.mazroc.co.jp